การจัดการความรู้ (KM)	One-Point Lesson (ความรู้เฉพาะเรื่อง)			
หัวเรื่อง	การเขียนสัญลักษณ์ตัวต้านทานตามมาตรฐาน ANSI ที่ถูกต้อง		เลขที่เอกสาร	OPL - 12
			วันที่รายงาน	20 กันยายน 2556
ประเภท	☑ ความรู้พื้นฐาน ☐ การแก้ไขปรับปรุง ☐ ความยุ่งยาก/ปัญหาที่เกิดขึ้น	หัวหน้ากลุ่มงาน	หัวหน้างาน	จัดทำโดย
		นฤนาถ ลำพงษ์เหนือ	เกรียง คุปตรัตน์	ไพฑูรย์ ปลงสนิท

คุณทราบวิธีการเขียนสัญลักษณ์ตัวต้านทานตามมาตรฐาน ANSI ที่ถูกต้องหรือไม่ ?

เทคนิคมีดังนี้

1.สัญลักษณ์ตัวต้านทานตามมาตรฐาน ANSI จะมีลักษณะเป็นรูปหยักคล้ายฟันเลื่อย

2.มีจำนวนปลายแหลมของหยักทั้งด้านบนและด้านล่างอย่างละ 3 ปลาย ส่วนเส้นขีดด้านข้างทั้งสองด้านความยาวตามความเหมาะสม

3.เริ่มจากขีดเส้นตรงทางแนวนอน แล้วเริ่มรอยหยักขึ้นด้านบนก่อน ดังแสดงในภาพที่ 1

4.แล้วตามด้วยด้วยรอยหยักด้านล่าง ดังแสดงในภาพที่ 2

5.วาดต่อจนได้จำนวนปลายแหลมตามข้อที่ 2 ก็จะได้สัญลักษณ์ตัวต้านทานตามมาตรฐาน ANSI ที่ถูกต้อง ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 1 เริ่มรอยหยักด้านบนก่อน

ภาพที่ 2 ตามด้วยรอยหยักด้านล่าง

ภาพที่ 3 สัญลักษณ์ ฯ ตามมาตรฐาน ANSI

ผลที่ได้รับ													
	วันที่												
	ผู้ถ่ายทอด												
	ผู้รับการถ่ายทอด												